



TELEPÍTÉS

ProClip



Kérem, olvassa el az összes utasítást és nézze meg a képeket, mielőtt rögzíti a ProClip-et.

1. Távolítsa el a ragasztószalag borítóit a ProClip-ről. Akassza be a ProClip felső részén lévő szögletes élét a részbe, amely a hangszóró szellőzőnyílását körülvevő keret és a műszerfal között található.



2. Húzza maga felé és lefelé a ProClip-et, és akassza be az alsó rész szögletes élét a légbefúvó házának felső szélé alá.

3. A ProClip tartó a helyén van.

4. A ProClip tartó a helyén van.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Toyota Corolla (2008-2011)

