

# TELEPÍTÉS

## ProClip



Kérjük, figyelmesen olvassa el az összes utasítást és tanulmányozza a képeket, mielőtt a ProClip-et rögzítené!

1. Nyomja a ProClip alsó szélének egyik élét a levegő befúvó paneljét körülvevő keret és a műszerfal közötti részbe.

2. Nyomja a ProClip-et lefelé, hogy annak teljes alsó része a részbe menjen.



3. Nyomja a ProClip felső részét lefelé, hogy annak barázdált széle beakadjon a levegő befúvó felső része alá. Addig nyomja, amíg nem látja, hallja/érzi, hogy a helyére kattan.

4. A ProClip a helyére került.



## Az alábbiakkal kompatibilis

- Renault Espace (2003-2014)

