

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, figyelmesen olvassa el az összes utasítást és tanulmányozza a képeket, mielőtt a ProClip-et rögzítené!

1. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről. Helyezze ProClip felső szélét a műszerfal tetején lévő rés mellé. Húzza a ProClip-et maga felé és utána nyomja lefelé, hogy annak levékonyított szélé a részbe menjen.



2. Nyomja a ProClip-et a levegő befúvó felé, hogy annak levékonyított felső szélé beakadjon a részbe.

3. Akassza a ProClip alsó részének levékonyított szélét a levegő befúvó felső szélé alá.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Lancia Ypsilon (2003-2011)

