



TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, figyelmesen olvassa el az összes utasítást és tanulmányozza a képeket, mielőtt a ProClip-et rögzítené!

1. Helyezze a csomagban található réstágítót a vékony felével a levegő befúvót körülvevő keret és a rádió közötti részbe, hogy kitágítsa azt. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről.



2. Nyomja a ProClip felső részét a levegő befúvó felső szélébe.

3. Nyomja a ProClip alsó részének barázdált szélét a réstágító mellé. Addig nyomja, amíg nem látja, hallja/érzi, hogy a helyére kattan. Húzza ki a réstágítót.

4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Fiat 500 (2007-2015)

