

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, figyelmesen olvassa el az összes utasítást és tanulmányozza a képeket, mielőtt a ProClip-et rögzítené!

1. Helyezze a csomagban található réstágítót a vékony felével a levegő befúvót körülvevő keret és a műszerfal szegélye közötti részbe, hogy kitágítsa azt. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről.



2. Nyomja a ProClip felső részének barázdált szélét a műszerfal kiálló része és annak szegélye közötti részbe. Addig nyomja, amíg nem látja, hallja/érzi, hogy a helyére kattant.

3. Nyomja a ProClip alsó részének levékonyított szélét a részbe a réstágító mellé. Húzza ki a réstágítót.

4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Renault Laguna (2008-2015)

