

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást és nézze meg az ábrákat, mielőtt rögzíti a ProClip-et!

1. Helyezze a csomagban található réstágítókat a vékony felükkel a levegő befúvót körülvevő keret és a szegély közötti részbe, hogy kitágítsák azt. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről.



2. Nyomja a ProClip felső részének barázdált szélét a műszerfal kiálló része és a szegély közötti részbe. Addig nyomja, amíg nem látja, hallja/érzi, hogy a helyére kattan.

3. Nyomja a ProClip alsó részének levékonyított szélét a részbe a réstágítók közé. Húzza ki a réstágítókat.

4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Renault Laguna (2008-2015)

