

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást és nézze meg az ábrákat, mielőtt rögzíti a ProClip-et! Ez a ProClip két részből áll.

Első rész: A felfogató rész (a legkisebb rész)

Második rész: A ProClip előlapja.



1. Helyezze a csomagban található réstágítókat a vékony felükkel a vezérlőpult és a műszerfal közötti részbe, hogy kitágítsák azt. Távolítsa el az első rész tapadó részének borítását. Nyomja az első rész levékonyított szélét a réstágítók közé.



2. Nyomja az első részt felfelé és előre, hogy annak levékonyított széle beakadjon a vezérlőpult mögé és a tapadó rész a műszerfalhoz ragadjon. Húzza ki a réstágítókat.

3. Nyissa fel a második részbe előre befűrt lyukakat egy csavarhúzóval. Távolítsa el a második rész tapadó felületét fedő lapot. Helyezze a második részt az első részre úgy, hogy a lyukak egymást fedjék. Csavarozza a második részt az első részre a mellékelt csavarokkal.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Volkswagen Golf Plus (2005-2014); Volkswagen Tiguan (2008-2016)