

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, figyelmesen olvassa el az összes utasítást és tanulmányozza a képeket, mielőtt a ProClip-et rögzítené!

1. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről. Igazítsa a ProClip alsó részét a hamutartó ajtajának felső összeillesztéséhez, ahogy a képen látható.



2. Akassza a ProClip jobb oldalának levékonyított szélét az oldalfal panel keretének szélébe. Ez a jobb oldali kép mutatja a panel hátulját, ahová a ProClipet kell felfogatni, és ahogy a tartó karok közre veszik a széleit. Kérjük, értse meg és jegyezze meg, hogy hogyan vág be a ProClip levékonyított széle a panel szabálytalan szélébe. Az alap az apró barázdák szintbehozása, amelyekhez a ProClipnek kellene igazodnia. Ha nem, igazgassa finoman fölfelé/lefelé, amíg nem illik össze.



3. Helyezze a csomagban található réstágítót a vékony felével a klíma vezérlő panel és a konzol széle kerete közötti részbe, hogy kitágítsa azt. Nyomja a ProClipet balra, hogy a bal oldalának levékonyított széle a részbe menjen a réstágító alá. Addig nyomja, amíg nem hallja/érzi, hogy a helyére kattan. Húzza ki a réstágítót.

4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Toyota Corolla (2009-2013)