

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, figyelmesen olvassa el az összes utasítást és tanulmányozza a képeket, mielőtt a ProClip-et rögzítené!

1. Helyezze a csomagban található réstágítót a vékony felével a sötét panel és az azt körülvevő középkonzol panel közötti részbe, hogy kitágítsa azt. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről.



2. Nyomja a ProClip alsó bal oldalának levékonyított szélét a részbe és azután nyomja a levékonyított szél többi részét is felfelé haladva a részbe. Addig nyomja, amíg nem látja, hallja/érzi, hogy a helyére kattan. Húzza ki a réstágítót.



3. Helyezze a réstágítót az oldalfalban lévő részbe. Nyomja erősen lefelé a ProClip jobb oldalát (a ProClip előlapja mögött), hogy annak levékonyított szélé a részbe menjen a réstágító mellé. Addig nyomja, amíg nem látja, hallja/érzi, hogy a helyére kattan. Húzza ki a réstágítót.

4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Pontiac Vibe (2009-2010)
- Toyota Matrix (2009-2013)

