



TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, figyelmesen olvassa el az összes utasítást és tanulmányozza a képeket, mielőtt a ProClip-et rögzítené!

1. Nyissa ki a kesztyűtartót. Helyezze a csomagban található réstágítót a vékony felével a műszerfal széle és a kesztyűtartó kerete közötti részbe, hogy kitágítsa azt. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről.



2. Tartsa a ProClip-et vízszintes helyzetben és nyomja a ProClip felső részének levékonyított szélét a részbe a réstágító mellé. Húzza ki a réstágítót.

3. Nyomja a ProClip-et lefelé a padló felé és akassza a ProClip alsó szélének levékonyított szélét a műszerfal kiálló része alatti részbe.

Addig nyomja, amíg nem látja, hallja/érzi, hogy a helyére kattant.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Honda CR-V (2008-2011)

