

# TELEPÍTÉS

## ProClip



Kérjük, figyelmesen olvassa el az összes utasítást és tanulmányozza a képeket, mielőtt a ProClip-et rögzítené!

1. Helyezze a csomagban található réstágítót a vékony felével a műszerfal széle és a vékony műanyag szegély közötti részbe. Nyomja a szegélyt kifelé és távolítsa el. Húzza ki a réstágítót. Lazítsa meg a két csavart, ami a faberakásos panel tartja a helyén. Helyezze a réstágítót a faberakásos panel mögé és hajlítsa azt kifelé.

2. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről. Akassza a ProClip felső részének levékonyított szélét a faberakás szélébe. Húzza ki a réstágítót. Nyomja erősen előre a ProClip alsó részét, hogy a tapadó rész a lehető legjobb helyzetbe kerüljön ahhoz, hogy felragadjon.

3. Húzza meg a csavarokat, amik a felső panelt tartják. Akassza a vékony szegélyt vissza a helyére és nyomja előre, hogy a szegély visszapattintódjon a helyére.

4. A ProClip a helyére került.

## Az alábbiakkal kompatibilis

- Peterbilt Model 365 (2008-2021); Peterbilt Model 367 (2008-2018); Peterbilt Model 384 (2008-2018); Peterbilt Model 386 (2008-2018); Peterbilt Model 388 (2008-2018); Peterbilt Model 389 (2008-2018)