

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, figyelmesen olvassa el az összes utasítást és tanulmányozza a képeket, mielőtt a ProClip-et rögzítené!

1. Helyezze a csomagban található egyenes réstágítót a vékony felével a levegő befúvó panelének kerete és a rádió közötti részbe, hogy kitágítsa azt. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről. Nyomja a ProClip alsó részének barázdált szélét a részbe a réstágító mellé. Addig nyomja, amíg nem látja, hallja/érzi, hogy a helyére kattant.



2. Akassza/nyomja a másik mellékelt réstágító levékonyított végét a levegő befúvó szélé és az információs kijelző közötti részbe.

3. Nyomja erősen lefelé a réstágító tetejét a jobb kezével, hogy még jobban kitágítsa a rést. A bal kezével nyomja előre a ProClip felső részét, hogy az előre hajoljon. Utána nyomja lefelé a ProClip tetejét, hogy annak levékonyított szélé a részbe menjen a réstágító mellé. Addig nyomja, amíg nem látja, hallja/érzi, hogy a helyére kattant. Húzza ki a réstágítókat.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Kia Spectra (2007-2009); Kia Spectra 5 (2007-2009)

