



# TELEPÍTÉS

## ProClip



Kérjük, figyelmesen olvassa el az összes utasítást és tanulmányozza a képeket, mielőtt a ProClip-et rögzítené!

1. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről. Tartsa a ProClip-et 90°-os szögben és nyomja annak lekerekített szélét a műszerfal teteje és a műszerfal széle közötti részbe.



2. Nyomja a ProClip-et lefelé, a levegő befúvó felé, hogy annak lekerekített szélé a műszerfal felső része alá akadjon be.

3. Nyomja/húzza a ProClip-et lefelé és akassza annak levékonyított szélét a műszerfal szélébe.

4. A ProClip a helyére került.



## Az alábbiakkal kompatibilis

- Nissan CrossCabriolet (2009-2014); Nissan Murano (2009-2014)

