



TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, figyelmesen olvassa el az összes utasítást és tanulmányozza a képeket, mielőtt a ProClip-et rögzítené!

1. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről. Nyomja a ProClip tetejének vékony szélét a levegő befúvó felső része és a műszerfal párnázott teteje közötti részbe.
2. Nyomja felfelé a ProClip alsó részét, nyomja azt előre és akassza a levegő befúvó és az ezüst szegély közötti részbe.
3. Nyomja lefelé a ProClip belső részét, hogy meggyőződjön arról, hogy a ProClip levékonyított széle mindenképpen belemenjen a részbe.
4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Chevrolet Malibu (2008-2012)

