

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, figyelmesen olvassa el az összes utasítást és tanulmányozza a képeket, mielőtt a ProClip-et rögzítené!

1. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről. Helyezze a ProClip alsó részének levékonyított szélét a levegő befúvó nyílás és annak széle közötti részbe.
2. Nyomja lefelé a ProClip felső részét és akassza annak barázdált szélét a levegő befúvó szélébe.
3. Ez a ProClip szintén felszerelhető a jobb oldali levegő befúvó nyílásba is.
4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Hummer H2 (2008-2011)

