



TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, figyelmesen olvassa el az összes utasítást és tanulmányozza a képeket, mielőtt a ProClip-et rögzítené!

1. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről. Akassza a ProClip felső részének barázdált szélét a levegő befúvó felső szélébe.



2. Nyomja felfelé és előre a ProClip alsó részét, hogy annak levékonyított széle beakadjon a levegő befúvó nyílás és annak széle közötti részbe.

3. Ez a ProClip szintén felszerelhető a jobb oldali levegő befúvó nyílásba is.

4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Dodge Journey (2009-2010)

