

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, figyelmesen olvassa el az összes utasítást és tanulmányozza a képeket, mielőtt a ProClip-et rögzítené!

1. Helyezze a csomagban található réstágítót a vékony felével a műszerfal és a középkonzol panel teteje közötti részbe, hogy kitágítsa azt. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről.



2. Akassza a ProClip alsó részének levékonyított szélét a levegő befúvó felső szélébe.

3. Helyezze a hüvelykujját a ProClip elejének felső részére (a ProClip előlapja mögé) és nyomja erősen előre. A ProClip hátsó része a réstágító felé fog hajlani. Ezután nyomja lefelé a ProClip tetejét az ujjával, hogy annak lekerekített széle beakadjon a középkonzol panel szélébe a réstágító mellé. Addig nyomja, amíg nem látja, hallja/érzi, hogy a helyére kattan.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Toyota Corolla (2009-2011)

