

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, figyelmesen olvassa el az összes utasítást és tanulmányozza a képeket, mielőtt a ProClip-et rögzítené!

1. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről. Nyomja a ProClip felső részének lekerekített szélét a kijelzőt körülvevő keret és a műszerfal közötti részbe, hogy kitágítsa azt.



2. Hajlítsa a ProClip-et lefelé, hogy annak lekerekített felső szélé beakadjon a kijelzőt körülvevő keret alá.

3. Akassza a ProClip alsó részének levékonyított szélét a levegő befúvó felső szélé alá.

4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Mazda 6 (2008-2012)

