

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, figyelmesen olvassa el az összes utasítást és tanulmányozza a képeket, mielőtt a ProClip-et rögzítené!

1. Helyezze a csomagban található réstágítót a vékony felével a levegő befúvó nyílást körülvevő keret és a rádió közötti részbe, hogy kitágítsa azt. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről. Nyomja a ProClip alsó szélét a részbe a réstágító mellé. Húzza ki a réstágítót.



2. Helyezze a réstágítót a vezérlőpultot körülvevő keret és a műszerfal közötti részbe. Akassza a ProClip felső részének levékonyított szélét a részbe a réstágító mellé.

3. Nyomja lefelé a ProClip tetejét, hogy annak levékonyított része mindenképpen belemenjen a részbe. Húzza ki a réstágítót.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Cadillac BLS (2006-2010)

