

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérem, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt rögzíti a ProClip-et.

1. Húzza le a ragasztószalag borítóját a ProClip-ről. Nyomja a ProClip bal oldalán lévő ívelt élt a részbe a sztereó és a környező panelkeret között. Nyomja addig, amíg nem látja, hallja vagy érzi, hogy a helyére pattan.



2. Nyomja előre a ProClip jobb oldalát a műszerfal felé, hogy a szögletes él bepattanjon a panelkeret és a párnázott műszerfal közötti részbe.

3. A ProClip tartó a helyén van.

4. A ProClip tartó a helyén van.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Buick Rainier (2006-2011)

