

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást és nézze meg az ábrákat, mielőtt rögzíti a ProClip-et!

1. Helyezze a csomagban található réstágítót a vékony felével a rádió és a műszerfal széle közötti részbe, hogy kitágítsa azt. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről.



2. Nyomja erősen előre a ProClip alsó részét, hogy annak levékonyított szélé a részbe menjen a réstágító mellé. Húzza ki a réstágítót.



3. Helyezze a réstágítót a műszerfalban lévő részbe. Nyomja erősen előre a ProClip előlapjának felső részét. A ProClip előre fog hajlani és a levékonyított szélé a részbe fog menni a réstágító mellé. Ezután nyomja a ProClip tetejét lefelé, hogy meggyőződjön arról, hogy a levékonyított szél mindenképpen belemenjen a részbe. Húzza ki a réstágítót.

4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Hyundai Elantra (2007-2011)

