

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, figyelmesen olvassa el az összes utasítást és tanulmányozza a képeket, mielőtt a ProClip-et rögzítené!

1. Helyezze a csomagban található réstágítót a vékony felével a klíma vezérlőt körülvevő panel és a műszerfal kinyúló része közötti részbe, hogy kitágítsa azt. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről.



2. Tartsa a ProClip-et egy kissé döntött helyzetben, és nyomja a ProClip felső részének lekerekített szélét a részbe a réstágító mellé. Ezután Nyomja a ProClip-et lefelé, a padló felé, hogy az egy szintbe kerüljön a klíma vezérlő keretével. Húzza ki a réstágítót.



3. Helyezze a réstágítót a középkonzol és a klíma vezérlőt körülvevő panel kerete közötti részbe. Nyomja erősen előre a ProClip előlapjának alsó részét. A ProClip lefelé fog hajlani és a levékonyított széle be fog akadni a részbe a réstágító mellé. Húzza ki a réstágítót.

4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Hyundai Elantra (2007-2008)

