

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, figyelmesen olvassa el az összes utasítást és tanulmányozza a képeket, mielőtt a ProClip-et rögzítené!

1. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről.

A jobb kezével: Helyezze a csomagban található réstágítót a vékony felével a középkonzol és a az információs kijelzőt körülvevő panel kerete és a rádió közötti részbe, hogy kitágítsa azt.



A bal kezével: Nyomja a ProClip alsó részének levékonyított szélét részbe a réstágító mellé. Húzza ki a réstágítót.

2. Tartsa a réstágítót a ProClip mellett és nyomja azt az információs kijelzőt körülvevő panel kerete és a párnázott műszerfal közötti részbe.



3. Nyomja erősen előre a ProClip felső részét, hogy annak barázdált széle bemenjen a részbe a réstágító mellé. Addig nyomja, amíg nem látja, hallja/érzi, hogy a helyére kattan. Húzza ki a réstágítót.

4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Hyundai Sonata (2009-2010)