

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, figyelmesen olvassa el az összes utasítást és tanulmányozza a képeket, mielőtt a ProClip-et rögzítené!

1. Jobb kezével helyezze a csomagban található réstágítókat a vékony felükkel a középkonzol paneljának kerete és a középkonzol oldalfala közötti részbe, hogy kitágítsák azt. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről.



2. Akassza/nyomja a ProClip jobb oldalának levékonyított szélét a részbe a réstágítók közé.

3. Tegye az ujjait a ProClip előlapja mögé és nyomja a ProClip-et balra, hogy annak levékonyított bal széle beakadjon a középkonzol szélébe. Húzza ki a réstágítót.

4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Hyundai Sonata (2009-2010)

