

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, figyelmesen olvassa el az összes utasítást és tanulmányozza a képeket, mielőtt a ProClip-et rögzítené!

1. Helyezze a csomagban található réstágítót a vékony felével a műszerfal széle és az információs kijelző paneljének kerete közötti részbe, hogy kitágítsa azt. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről.



2. Nyomja lefelé a ProClip hátuljának felső részét és nyomja annak barázdált szélét a részbe a réstágító mellé. Addig nyomja, amíg nem látja, hallja/érzi, hogy a helyére kattant. Húzza ki a réstágítót.

3. Tegye az ujjait a ProClip előlapja mögé. Húzza a ProClip-et maga felé és akassza annak levékonyított szélét a levegő befúvó szélébe.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Acura TSX (2009-2014); Acura TSX Sport Wagon (2011-2015)
- Honda Accord (2009-2012)

