

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást és nézze meg az ábrákat, mielőtt rögzíti a ProClip-et!

1. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről. Helyezze a ProClip bal oldalának levékonyított szélét a középkonzol széléhez.

2. Nyomja erősen előre a ProClip jobb oldalát. A ProClip most előre fog hajlani, így annak lekerekített szélé beakad a középkonzol szegélyének szélébe.

3. Addig nyomja, amíg nem látja, hallja/érzi, hogy a helyére kattan.

4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Acura TSX (2009-2014); Acura TSX Sport Wagon (2011-2015)
- Honda Accord (2009-2012)

