

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérem, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt rögzíti a ProClip-et.

1. Húzza le a ragasztószalag fedelét a ProClip-ről. Helyezze a ProClip bal oldalának ferde élét a középkonzol szélére az aprópénzes doboz mellett.



2. Nyomja határozottan előre a ProClip jobb oldalát, hogy a ferde él a középkonzol oldalfalának részébe kerüljön. Nyomja addig, amíg nem látja, hallja vagy érzi, hogy a helyére kattan.

3. A ProClip tartó a helyén van.

4. A ProClip tartó a helyén van.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Nissan Pathfinder (2008-2012)

