

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, figyelmesen olvassa el az összes utasítást és tanulmányozza a képeket, mielőtt a ProClip-et rögzítené!

1. Helyezze a csomagban található réstágítót a vékony felével a műszerfal és a középkonzol paneljének kerete közötti részbe, hogy kitágítsa azt. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről.



2. Akassza a lekerekített szélét a középkonzol panel keretének szélébe a réstágító mellé. Húzza ki a réstágítót.

3. Tegye az ujjait a ProClip eleje mögé. Húzza a ProClip-et maga felé és akassza annak levékonyított szélét a műszerfal szélébe.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Honda Pilot (2009-2012)

