



TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, figyelmesen olvassa el az összes utasítást és tanulmányozza a képeket, mielőtt a ProClip-et rögzítené!

1. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről. Helyezze a csomagban található réstágítót a vékony felével a középkonzol oldalfalában található részbe, hogy kitágítsa azt. Nyomja a ProClip jobb oldalának lekerekített szélét a részbe a réstágító fölé.



2. Nyomja a ProClip-et a középkonzolhoz, hogy a ProClip bal széle a rádió felé mutasson. A ProClip jobb oldalának lekerekített széle most be fog akadni a konzol oldalfalába és a helyére kerül. . Húzza ki a réstágítót és helyezze át a rádió és a közép konzol paneljének kerete közötti részbe.



3. Nyomja erősen előre a ProClip jobb oldalát bal kézzel, hogy az a rádió felé hajoljon. Ezután nyomja előre a ProClip bal oldalát, hogy annak lekerekített széle beakadjon a részbe a réstágító fölé. Húzza ki a réstágítót.

4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Honda Pilot (2009-2015)

