

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. A mellékelt réstágító segítségével tágítsa ki a rést a középkonzólnál. Távolítsa el az öntapadó matricákat a ProClipről.



2. A ProClip bal felét tegye a réstágító által kitágított rés alá. Nyomja tovább óvatosan az anyósülés irányába, amíg nem hallja/érzi, hogy a helyére került.

3. A ProClip jobb felét feszítse meg addig, amíg el nem éri a klíma vezérlőt és annak keretét. Nyomja addig, amíg nem hallja/érzi, hogy a helyére került. Húzza ki a réstágítót.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Chevrolet Avalanche (2007-2013); Chevrolet Silverado 1500 Series (2007-2013); Chevrolet Silverado 2500/3500 Series (2007-2014); Chevrolet Suburban (2007-2014); Chevrolet Tahoe (2007-2014)
- GMC Sierra 1500 Series (2007-2013); GMC Sierra 2500/3500 Series (2007-2014); GMC Yukon (2007-2014); GMC Yukon Denali (2007-2014); GMC Yukon



XL (2007-2014); GMC Yukon XL Denali (2007-2014)