

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, figyelmesen olvassa el az összes utasítást és tanulmányozza a képeket, mielőtt a ProClip-et rögzítené!

1. Helyezze a csomagban található réstágítót a vékony felével a klíma vezérlő panelja és az ezt körülvevő panel kerete közötti részbe, hogy kitágítsa azt. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről.



2. Akassza a ProClip alsó részének levékonyított szélét a részbe a réstágító mellé. Húzza ki a réstágítót.

3. Helyezze a réstágítót a középkonzol panelja és a műszerfal közötti részbe. Nyomja erősen előre a ProClip felső részét, hogy annak levékonyított szélé a részbe menjen a réstágító mellé.

Húzza ki a réstágítót.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Chevrolet Express (2008-2016); Chevrolet Van (2008-2016)
- GMC Savana (2008-2016); GMC Van (2008-2016)

