



TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, figyelmesen olvassa el az összes utasítást és tanulmányozza a képeket, mielőtt a ProClip-et rögzítené!

1. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről. Helyezze a ProClip alsó részének levékonyított szélét a levegő befúvó nyílás és annak széle közötti részbe.



2. Helyezze az ujjait a ProClip felső részének oldalaira és nyomja lefelé. Ezután nyomja azt a levegő befúvó nyílásba és nyomja a barázdált felső szélét előre, hogy beakadjon a levegő befúvó szélébe.

3. Helyezze a hüvelykujját a ProClip felső része alá és nyomja felfelé, hogy meggyőződjön arról, hogy a levegő befúvó szélé pontosan illeszkedik-e a ProClip barázdált szélébe.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Dodge Dakota 2WD (2008-2011); Dodge Dakota 4WD (2008-2011)

