



# TELEPÍTÉS

## ProClip



Kérjük, figyelmesen olvassa el az összes utasítást és tanulmányozza a képeket, mielőtt a ProClip-et rögzítené!

1. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről. Akassza a ProClip jobb oldalának lekerekített szélét a tartó szélébe.



2. Nyomja erősen előre a ProClip bal oldalát, hogy annak levékonyított szélé a rádió és az azt körülvevő panel kerete közötti részbe menjen.

3. Nyomja erősen előre a ProClip bal alsó és felső sarkát, hogy meggyőződjön arról, hogy a ProClip levékonyított szélé mindenképpen belemenjen a részbe.

4. A ProClip a helyére került.



## Az alábbiakkal kompatibilis

- Dodge Dakota 2WD (2008-2011); Dodge Dakota 4WD (2008-2011)

