

# TELEPÍTÉS

## ProClip



Kérjük, figyelmesen olvassa el az összes utasítást és tanulmányozza a képeket, mielőtt a ProClip-et rögzítené!

1. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről. Nyomja a ProClip alsó részének levékonyított szélét a vezérlő pult alsó és felső széle közötti részbe.

2. Nyomja a ProClip-et fölfelé/előre, hogy annak levékonyított alsó része beakadjon a vezérlőpult alsó része mögé.

3. Akassza a ProClip felső részének levékonyított szélét a levegő befúvó alsó szélébe. Nyomja lefelé a ProClip tetejét, hogy a tapadó rész meg tudjon ragadni.

4. A ProClip a helyére került.



## Az alábbiakkal kompatibilis

- Renault Kangoo (2013-2012)

