

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, figyelmesen olvassa el az összes utasítást és tanulmányozza a képeket, mielőtt a ProClip-et rögzítené!

1. Helyezze a csomagban található hézagtagítót a vékony felével a vezérlő panel és az azt körülvevő keret közötti részbe, hogy kitágítsa azt. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről.



2. Nyomja a ProClip bal oldalának levékonyított szélét a részbe a hézagtagító alá.

3. Nyomja előre a ProClip jobb oldalát, hogy annak levékonyított szélé beakadjon a középkonzol keretébe. Addig nyomja balra a ProClip jobb oldalát, amíg nem látja, hallja/érzi, hogy a helyére kattan. Húzza ki a hézagtagítót.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Toyota Corolla (2008-2011)

