

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, figyelmesen olvassa el az összes utasítást és tanulmányozza a képeket, mielőtt a ProClip-et rögzítené!

1. Helyezze a csomagban található réstágítót a vékony felével a középkonzol és a szegély közötti részbe, hogy kitágítsa azt.

2. Nyomja a ProClip felső részének barázdált szélét a levegő befúvót körülvevő keret és a műszerfal közötti részbe. Addig nyomja, amíg nem látja, hallja/érzi, hogy a helyére kattann.

3. Nyomja a ProClip alsó részének barázdált szélét a részbe a réstágító mellé. Addig nyomja, amíg nem látja, hallja/érzi, hogy a helyére kattann. Húzza ki a réstágítót.

4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Skoda Superb (2009-2015)

