

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, figyelmesen olvassa el az összes utasítást és tanulmányozza a képeket, mielőtt a ProClip-et rögzítené!

1. Helyezze a csomagban található réstágítót a vékony felével a rádiót körülvevő keret és a konzol közötti részbe, hogy kitágítsa azt. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről. Nyomja a ProClip barázdált szélét a részbe a réstágító alá.



2. Nyomja előre a ProClip felső részét, hogy annak barázdált széle mindenképpen belemenjen a részbe.

3. Nyomja előre a ProClip alsó részét, hogy annak barázdált széle mindenképpen belemenjen a részbe és a tapadó rész fel tudjon ragadni. Addig nyomja, amíg nem látja, hallja/érzi, hogy a helyére kattan. Húzza ki a réstágítót.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Skoda Superb (2009-2015)

