



TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, figyelmesen olvassa el az összes utasítást és tanulmányozza a képeket, mielőtt a ProClip-et rögzítené!

1. Nyissa fel az érmetartó fedelét. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről. Akassza a ProClip alsó részének levékonyított szélét a levegő befúvót körülvevő keret alá.



2. Húzza a ProClip felső részét felfelé és előre. Akassza a ProClip felső részének levékonyított szélét az érmetartó szélébe.

3. Nyomja lefelé a ProClip tetejét, hogy annak levékonyított széle beakadjon pontosan a helyére és a tapadó rész meg tudjon ragadni. Csukja be az érmetartó fedelét.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Opel Agila (2008-2015)
- Suzuki Splash (2008-2014)

