

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. A ProClip alsó részét helyezze a légbefúvó kerete és a műszerfal közé.



2. A ProClip felső részét akassza be a műszerfal és az információs ablak panele közé.

3. A ProClipet a felső részénél fogva nyomja lefelé, amíg a helyére nem kerül.

4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Renault Koleos (2009-2014)

