



TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. A mellékelt réstágító segítségével tágítsa ki a rést a fedélzeti computer és az azt körülvevő keret között. Távolítsa el az öntapadó matricákat a ProClipről.

2. Helyezze a ProClipet a fedélzeti computer keretéhez.

3. A ProClip bal oldalát a réstágító által kitágított rés fölé. Húzza ki a réstágítót.

4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Renault Koleos (2009-2014)

