

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót! Figyelem: a ProClip a bal oldali légbefúvó felé is felszerelhető.

1. A mellékelt réstágító segítségével tágítsa ki a rést a légbefúvó és a műszerfal között. Távolítsa el az öntapadó matricákat a ProClipről.



2. A ProClip alsó részét akassza be a légbefúvó mögé.

3. A ProClip felső részét óvatosan nyomja tovább, amíg a hátsó rész be nem akad a réstágító által kitágított rés mellé. Nyomja addig, amíg nem hallja/érzi, hogy a helyére került. Húzza ki a réstágítót.

4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Volkswagen Routan (2009-2014)

