

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. A mellékelt réstágító segítségével tágítsa ki a rést a konzolnál. Távolítsa el az öntapadó matricákat a ProClipről.



2. Helyezze a ProClipet a konzol pereméhez. Nyomja a ProClip jobb felét a réstágító által kitágított rés fölé. Nyomja addig, amíg nem hallja/érzi, hogy a helyére került. Húzza ki a réstágítót.

3. Tartsa a kezét az elülső lemezen, majd nyomja a rádió felé. Ezután nyomja óvatosan tovább a ProClip bal felét, amíg teljesen a helyére nem kerül.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Chevrolet Corvette (2008-2013)

