

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. Távolítsa el az öntapadó matricákat a ProClipről. A ProClip jobb felét tegye a légbefúvó felső része alá.

2. A ProClip alsó részét akassza be a légbefúvó pereme alá.



3. A ProClip alsó, belső részét nyomja lefelé, amíg teljesen a helyére nem kerül.

4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Chevrolet Traverse (2009-2012)

