

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. A mellékelt réstágító segítségével tágítsa ki a rést a középkonzol panele és annak kerete között. Távolítsa el az öntapadó matricákat a ProClipről.



2. A ProClip jobb felét nyomja a réstágító által kitágított rés fölé. Húzza ki a réstágítót.

3. Tegye a kezét az elülső lemez mögé, majd nyomja a ProClipet balra az aprótartó felé.

4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Acura TL (2009-2012)

