

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. Nyissa ki a kesztyűtartót. A mellékelt réstágító segítségével tágítsa ki a rést a rádió és a konzol pereme között. Távolítsa el az öntapadó matricákat a ProClipről.



2. A ProClip bal felét nyomja a réstágító által kitágított rés fölé. Húzza ki a réstágítót.

3. Nyomja a ProClipet óvatosan tovább, amíg teljesen a helyére nem kerül. Csukja be a kesztyűtartót.

4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Smart ForTwo (2008-2010)

