

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérem, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt rögzítené a ProClip-et.

1. Nyomja a mellékelt résnyitó vékony végét a résbe, amely a légbeömlő és a környező panel keret között található, hogy szélesítse a rést. Távolítsa el a ragasztószalag borítását a ProClip-ről. Nyomja a ProClip felső részének szögletes élét a résbe a résnyitó mellett. Húzza ki a résnyitót.



2. Nyomja a résnyitót a légbeömlő és a környező panel keret közötti résbe. Nyomja felfelé a ProClip alsó részének szögletes élét, majd akassza be a résbe a résnyitó mellett. Húzza ki a résnyitót.

3. A ProClip tartó a helyén van.



4. A ProClip tartó a helyén van.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Dodge Charger (2008-2010)

