

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. A mellékelt réstágító segítségével tágítsa ki a rést a középkonzol panele és a plüss bevonatú műszerfal között. Távolítsa el az öntapadó matricákat a ProClipről.



2. Nyomja a ProClip alsó részét a réstágító által kitágított rés mellé. Húzza ki a réstágítót.

3. Tegye a réstágítót a légbefúvó és a plüss bevonatú műszerfal közé. Tartsa a réstágítót ebben a pozícióban, majd nyomja a ProClipet lefelé amíg teljesen a helyére nem kerül. Nyomja lefelé a ProClip jobb felét, majd a bal felét is. Húzza ki a réstágítót.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Dodge Challenger (2008-2014)

