

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót! Fontos, hogy a ProClipet a képen látható módon rögzítse! A ProClip két részből áll.

Első rész: Felszerelendő anyag (kisebb rész).

Második rész: ProClip elülső lemez.



1. Távolítsa el az öntapadó matricákat a kisebbik részről. Tegye a vékonyabb felét a középkonzol pereme közé.

2. Nyomja óvatosan a részbe, amíg nem hallja/érzi, hogy a helyére került.



3. A csavarhúzóval óvatosan nyomja át az előre kifúrt lyukakon az elülső lemezen, hogy felnyissa őket. Távolítsa el az öntapadó matricákat az elülső lemeztől, majd tegye a kisebbik részre úgy, hogy a lyukak fedjék egymást az öntapadó rész az elülső lemezen bal oldalon van. Még ne ragassza össze a részeket. Csavarozza össze a két részt, majd ezután ragassza bal oldalt a középső panelhez.

4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Dodge Challenger (2008-2014)

