

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. A mellékelt réstágító segítségével tágítsa ki a rést a műszerfal alsó és felső részénél. Távolítsa el az öntapadó matricákat a ProClipről. A ProClip felső részét helyezze a légbefúvó és a műszerfal kerete közé.



2. Csúsztassa a ProClipet lefelé, amíg a felső része be nem akad a légbefúvó kerete mögé.

3. Tolja a ProClip alsó részét lefelé, amíg be nem akad a réstágító melletti részbe. Húzza ki a réstágítót.

4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Ford Fiesta (2009-2017)

