

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. A ProClipet az alsó részénél fogva nyomja a légbefúvó és a fedélzeti computer kerete közé.

2. Csúsztassa a ProClip felső részét addig, amíg be nem akad a fedélzeti computer mögé.



3. Nyomja a felső részt először lefelé majd előre, amíg be nem akad a légbefúvó felső részébe.

4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Volvo XC60 (2009-2010)

